

## **ATTENTION: les opérations de remplacement de la cassette doivent être effectuées par une personne autorisée.**



- 1. Retirez d'abord la fiche de la prise de courant.**
2. Fermez l'alimentation d'eau.
3. Attendez 5 minutes pour que l'élément chauffant refroidisse.
4. Veillez à ce que le tuyau d'évacuation soit libre et puisse bouger lors du déplacement nécessaire pour donner accès au-dessus.
5. Veillez à ce que le tuyau d'alimentation d'eau a suffisamment d'espace pour bouger ou raccordez sur le robinet.
6. Faites tourner les vis sur la partie latérale des supports pour l'ouvrir afin de pouvoir retirer l'HomEvap du support. Utilisez un tournevis cruciforme # 2 ou 3.
7. Desserrez la vis EPP sur le côté de l'humidificateur de 2,5 cm
8. Faites tourner l'HomEvap de 90 degrés pour pouvoir accéder à la cassette. Tenez compte de l'eau qui peut éventuellement fuir par le côté de l'unité !
9. Découplez la cassette de l'alimentation d'eau en enfonçant la bague du coude (sur le côté du boîtier) en retirant tout le coude du tuyau noir. La cassette est ainsi libérée et elle peut être éliminée.



Enfoncer le coude



Découpler le tuyau

10. Tirez/faites glisser la cassette de l'HomEvap. Utilisez à cet effet l'outil livré. Mettez l'outil dans la cassette et retirez la cassette.



11. Nettoyez l'intérieur avec un chiffon doux selon nécessité.  
**N'utilisez pas de détergent !**
12. Retirez la nouvelle cassette de l'emballage.
13. Enfoncez/faites glisser celle-ci dans l'unité.
14. Enfoncez le tuyau noir de la nouvelle cassette dans le coude.
15. Faites de nouveau tourner l'HomEvap pour que ce dernier soit suspendu **de niveau**.
16. Serrez les colliers.
17. Ouvrez le robinet d'alimentation d'eau.
18. Insérez la fiche dans la prise.
19. Votre HomEvap est de nouveau sécurisé, fiable et prêt pour une nouvelle période.

**N. B.** La cassette utilisée peut être intégralement déposée dans les déchets résiduels.