

ACHTUNG: Die Vorgänge zum Auswechseln der Kassette müssen von einer autorisierten Person ausgeführt werden.



1. **Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.**
2. Schließen Sie die Wasserzufuhr.
3. Warten Sie 5 Minuten, bis das Heizelement abgekühlt ist.
4. Stellen Sie sicher, dass sich der Ablaufschlauch frei bewegen kann und der Zugang zur Geräteoberseite nicht behindert wird.
5. Stellen Sie sicher, dass sich auch der Wasserzulaufschlauch frei bewegen kann, oder trennen Sie ihn vom Wasserhahn.
6. Lösen Sie die seitlichen Schrauben der Halterung, damit der Evap in der Halterung gedreht werden kann. Verwenden Sie einen Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2 oder 3.
7. Lösen Sie die EPP-Schraube an der Seite des Luftbefeuchters 2,5 cm
8. Drehen Sie den Evap um 90°, damit die Kassette erreichbar ist. Beachten Sie, dass ggf. Leckwasser aus der Seite des Gerätes laufen kann!
9. Drücken Sie den Ring des Kniegelenks (an der Gehäusesseite) zusammen und lösen Sie das gesamte Kniestück vom schwarzen Schlauch, um die Kassette von der Wasserzufuhr zu trennen. Die Kassette ist jetzt abgekuppelt und kann entfernt werden.



Ring des Kniegelenks



Schlauch trennen

10. Ziehen/schieben Sie die Kassette aus dem unit. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Werkzeug. Schalten Sie das Werkzeug in die Kassette und ziehen die Kassette aus dem Gehäuse heraus.



11. Reinigen Sie den Innenraum dem HomEvap falls nötig mit einem weichen Tuch.

Keine Reinigungsmittel verwenden!

12. Nehmen Sie die neue Kassette aus der Verpackung.
13. Drücken bzw. schieben Sie diese in das Gerät.
14. Drücken Sie den schwarzen Schlauch der neuen Kassette in das Kniegelenk.
15. Drehen Sie den Evap wieder so, dass dieser wieder **waagrecht ausgerichtet** ist.
16. Schrauben Sie die Halterungen fest.
17. Öffnen Sie den Wasserzulaufhahn.
18. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
19. Ihr Evap kann jetzt bis zum nächsten Wartungszeitpunkt wieder sicher und zuverlässig verwendet werden!



Hinweis: Die gebrauchte Kassette kann als Restmüll entsorgt werden.